



REMIX Ausblühungsarmer Fugenmörtel VM

AUSBLÜHUNGSARM (UA)

Anwendungsbereiche

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Werk trockenmörtel M 15 / EN 998-2. Zum ausblühungsarmen Ausfugen von Sicht- und Verblendmauerwerk aller Art (ausgenommen Naturstein)

Technische Daten

Mortelgruppe	M15
Anmachwasser für 25 kg	ca. 2 Liter
Verarbeitungszeit	1 bis 2 Stunden (wetterabhängig)
Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm ²
Max Körnung	1 mm
Fugenbreite	von 6 mm bis 20 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C

Eigenschaften

- für innen und außen
- witterungsbeständig
- frostsicher
- nicht brennbar
- ausblühungsarm
- gute Haftung
- wasserabweisend

Ausblühungsarm

Der ausblühungsarme (UA) Fugenmörtel von Remix ist mit einem Paket von "Ausblühblockern" ausgestattet, die das Austreten des freien Kalkes (weiße Ausblühungen) bis zu 60 % reduzieren. Wenn man mit Remix ausblühungsarmer Mauerwerk arbeitet, der auf dem Fugenmörtel abgestimmt ist, wird das Risiko des freien Kalkes bis zu 90% reduziert.

AUSBLÜHUNGSARM (UA)

Remix Fugenmörtel UA

Artikelnummer	Farbe
04.0850.205	050 Extra Weiß UA
04.0800.205	100 Weiss UA
04.0996.205	150 Weisgrau UA
04.0700.205	200 Zementgrau UA
04.0750.205	250 Dunkelgrau UA
04.0580.205	275 Anthrazitgrau UA
04.0775.205	300 Anthrazit UA
04.0010.205	400 Schwartz UA
04.0999.205	500 Creme UA
04.0301.205	600 Ocker UA
04.0993.205	700 Terra UA
04.0994.205	800 Rot UA
04.0020.205	900 Braun UA

Vorbehandlung

Vor Beginn der Verfugung sollte das Mauerwerk mindestens zwei Wochen alt sein. Fugen mindestens 1,5 cm bis 2 cm tief flankensauber auskratzen. Prüfen, ob sich im Mauerwerk Hohlräume befinden. Diese vor dem Verfugen sorgfältig mit Mörtel verschließen. Reinigen der Fassade vor der Verfugung: grobe Mörtelreste vor der Verfugung entfernen. Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ist ein vorzeiter und zu hoher Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken.

Verbrauch

Trockenmörtel	Frischmörtel
25 kg	12 L

Verarbeitung

REMIX ausblühungsarmer Fugenmörtel erdfreucht bis schwachplastisch anmischen. Konsistenzprobe: etwas angemachten Mörtel in der Faust zusammen drücken und auf der offenen Hand mehrmals hin- und herrollen. Wenn der Mörtel nicht mehr klebt und nicht auseinanderfällt, ist verfugungsgerechte Konsistenz erreicht. In das gut vorgehärtete Fugennetz wird dann der Fugenmörtel zweilagig eingebügelt:

- 1. Arbeitsgang: erst Stoßfuge, dann Lagerfuge
 - 2. Arbeitsgang: erst Lagerfuge, dann Stoßfuge
- Bei Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen von unter + 5° C sowie bei Dauerregen sollten keine Fugenarbeiten ausgeführt werden. Um Farbunterschiede zu vermeiden ist die Wasserzugabemenge konstant zu halten. Nur Material eines Produktionstages an zusammenhängenden Flächen verwenden

Nachbehandlung

Die frische Fuge ist bis zur Aushärtung vor Frost, Regen und Tau ausreichend durch abdecken mit Folie zu schützen. Die Fugen sind in den ersten drei Tagen feucht nachzubehandeln, geeignet ist vorsichtiges Besprühen mit Nebeldüsen. Auch vor Platzregen ist die frische und erhärtende Verfugung, z.B. durch abdecken mit Folien, zu schützen.

Remix Fugenfix FX

Remix Fugenfix FX ist als Zweikomponentensystem für die Kombination mit Remix Fugenmörtel hergestellt worden, ein flüssiger Zusatzstoff zum Anmachwasser. Remix Fugenfix FX verbessert die Eigenschaften der Remix Fugenmörtel UA im Bereich der Haftung, Elastizität, Haltbarkeit und Wasserrückhaltevermögen. Sehr zu empfehlen zum Verfugen von: Riemchen, sehr saugfähigen Steinen, Slikonisierten Steinen, Kaimauer, Fugen in den küstengebieten und Fugensanierung/-Reparatur.

Remix Produktinformationsblatt

Materialsbasis

Werk trockenmörtel entsprechend den Anforderungen der EN 998-2, genormte Bindemittel, genormte Zuschläge sowie Zuschlagstoffe und eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und vom Boden frei gelagert in geschlossener Originalverpackung. Polyäthylensäcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Hinweise

- Das Fugennetz ausreichend vor dem Einbringen des Fugenmörtels vornässen
- Grundsätzlich Fugenmörtel in zwei Lagen einbügeln
- Die Anforderungen der Verarbeitungshinweise sind zu beachten
- Den abbindenden REMIX Fugenmörtel VM vor Sonneneinstrahlung, Zugluft,
- Frost und zu hohen Temperaturen ($> 30^{\circ}\text{C}$) schützen
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich
- Die technischen Angaben und Daten beziehen sich auf $+20^{\circ}\text{C}$ und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

Zusatzinformation

[Das Sicherheitsdatenblatt](#) und [Leistungserklärung](#) kann bei Remix Droge Mortel angefordert werden oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.remix.nl. Siehe auch den entsprechenden QR-Code auf dem Sack. Den Produktionsstandort siehe die ersten drei Ziffern des Aufdrucks auf der Seite des Sacks.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit

December 2017

